

Table of Contents

AI State	1
CRC Error	1

AI Monitor

× EtherCAT 모듈의 AI-State와 CRC Error를 확인할 수 있는 AI Monitor에 대한 안내 페이지입니다.
AI State에 대한 상세 내용은 **AI State**를 참조하시기 바랍니다.

AI State



- AI Monitor 폼¹⁾에서 현재 설정된 AI State와 각 모듈의 AI State를 확인할 수 있습니다.



- 설정값을 변경하는 경우 모든 모듈의 AI State를 변경합니다.
 - 모듈의 상태에 따라 AI State가 설정값과 다를 수 있습니다.
 - **SafeOP 이상으로 변경되지 않는 경우** 정상적인 제어가 되지 않을 수 있습니다.

CRC Error

- CRC Error가 발생하는 경우 “Error Count”에 표시됩니다.



- 에러는 다음의 경우 클리어 됩니다.
 - AI State가 OP로 전환
 - 에러가 표시된 셀을 클릭
 - MASTER-DC의 Error Count 셀을 클릭하는 경우, 모든 모듈의 ErrorCount가 클리어

¹⁾ 해당 폼이 보이지 않는 경우 View 탭의 Monitor 패널에서 «btn size="xs"> **AIMonitor** </btn> 선택

From:

<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

<https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=application:comiide:monitor:almonitor&rev=1542187082>

Last update: **2024/07/08 18:23**