

# Table of Contents

- 최초 이송 후에만 위치가 불일치 하는 경우 ..... 1
- Case 1 ..... 1
- AddInfo ..... 1
- Cause ..... 1
- Solution ..... 1

# 최초 이송 후에만 위치가 불일치 하는 경우

x 맨 처음 이동명령에서만 좌표가 일치 하지 않는 경우에 대한 안내 페이지입니다.

## Case 1

### AddInfo

- 서보 온(Servo-ON) 명령을 수행한 직후에 지연 없이 이동명령을 내리면 목표좌표보다 덜 이동할 수 있습니다.

### Cause

- 서보드라이버가 Enable되는데 약간의 시간이 필요한데 이 동안에 명령이 출력되기 때문입니다

### Solution

- 실제 ServoOn 여부를 확인하고, 이송 명령을 내립니다.

From:

<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

[https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=faq:motion:common:11\\_onfirst\\_position&rev=1623045590](https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=faq:motion:common:11_onfirst_position&rev=1623045590)

Last update: **2024/07/08 18:22**