

# Table of Contents

Config .....	1
Guide .....	1
Description .....	1
Trouble Shooting .....	2

## Config

Configurator 및 Configuration 에 대한 안내 페이지입니다.

### Guide

- [Configurator](#)
- [Configuration](#)

### Description

- [Project 관리](#)
  - Slave List 비교
- [Setup : Configuration Option 설정](#)
- [TopologyView](#)
  - Topology, AIStatus, AIStatus Error 확인,
  - Port 상태, **InPort - OutPort** 오삽입, DC Delay 확인
- [Net Info](#)
  - Cycle Time, Process Time, Logic Memory 확인
  - DI, DO, AI, AO Channel Map
- [Slave Info](#)
  - Address, SyncMode, DeviceType 변경
- [Process Data](#)
- [Slot Info](#)
- [Addressing](#)
  - IO Module에 대한 Channel Mapping 방식 설정
  - Auto Addressing
- [Distibuted Clock Delay 측정](#)
- [Reverse Connected Slave](#)
- [Module Change](#)

## Trouble Shooting

- SafeOP 전환에 실패하는 경우
- 드라이버의 주소 설정이 안되는 경우
- Unknown Slave 가 표시되는 경우
- 스캔이 되지 않는 슬레이브가 있는 경우

From:

<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

[https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:1\\_setup:10\\_config:start&rev=1586842527](https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:10_config:start&rev=1586842527)

Last update: **2024/07/08 18:22**