

Table of Contents

Case 1	1
Cause	1
Solution	1

이더넷, 통신확인, 스캔, Config

Connect Check

x 스캔이 되지 않는 슬레이브에 대한 안내 페이지입니다.

Case 1

Cause

- 물리적으로 연결되어 있지 않음.
- 슬레이브 모듈의 상태표시 패널 확인



- 상태창에 LA In / LA Out 표시가 있는 경우 LED 상태에 따라 다음의 의미를 가진다

소등 : 물리적으로 연결되어 있지 않음

점등 : 물리적으로 연결되어 있으나 통신은 하지 않음

점멸 : 물리적으로 연결되어 있고, 정상적으로 통신중

- LAN Cable이 두개 연결 된 경우, LA In / LA Out 모두 빠르게 점멸중이면 정상 상태
- LAN Cable이 하나 연결 된 경우 (마지막 모듈), LA In 이 빠르게 점멸중이면 정상 상태

Solution

- LAN Cable 확인 후 교체
- 또는 LAN Cable 입력 포트 확인

Related Info

From:

<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:10_config:ts:connect_check&rev=1541467088

Last update: **2024/07/08 18:22**