

Code ..... 1  
API List ..... 1

# System Initialize

---

- [Code](#)
- [API](#)

## Code

---

- [ecGn\\_LoadDevice](#)
- [ecNet\\_GetCfgSlaveCount](#)
- [ecNet\\_ScanSlaves](#)
- [ecNet\\_SetAIState](#)
- [ecSlv\\_GetAIState\\_A](#)
- [ecmGn\\_GetAxisList](#)
- [ecdiGetNumChannels](#)
- [eccdoGetNumChannels](#)
- [ecNet\\_GetVerInfo](#)
- [ecNet\\_CheckReverseConnections](#)
- [ecSlv\\_IsReverseConnected\\_A](#)
- [ecmSxSt\\_GetMotState](#)
- [ecmSxMot\\_Stop](#)
- [ecmSxCtl\\_ResetAlm](#)
- [ecmSxCtl\\_GetSvon](#)
- [ecmSxCtl\\_SetSvon](#)
- [ecmHomeCfg\\_SetMode](#)
- [ecmHomeCfg\\_SetOffsetEx](#)
- [ecmHomeCfg\\_SetOffset](#)
- [ecmHomeCfg\\_SetSpeedPatt](#)
- [ecmHomeMot\\_MoveStart](#)
- [ecmHomeSt\\_IsBusy](#)
- [ecmHomeSt\\_GetFlags](#)

## Code

## API List

- [ecGn\\_LoadDevice](#)
- [ecNet\\_GetCfgSlaveCount](#)
- [ecNet\\_ScanSlaves](#)
- [ecNet\\_SetAIState](#)
- [ecSlv\\_GetAIState\\_A](#)
- [ecmGn\\_GetAxisList](#)
- [ecdiGetNumChannels](#)
- [ecdoGetNumChannels](#)
- [ecNet\\_GetVerInfo](#)
- [ecNet\\_CheckReverseConnections](#)
- [ecSlv\\_IsReverseConnected\\_A](#)
- [ecmSxSt\\_GetMotState](#)
- [ecmSxMot\\_Stop](#)
- [ecmSxCtl\\_ResetAlm](#)
- [ecmSxCtl\\_GetSvon](#)
- [ecmSxCtl\\_SetSvon](#)
- [ecmHomeCfg\\_SetMode](#)
- [ecmHomeCfg\\_SetOffsetEx](#)
- [ecmHomeCfg\\_SetOffset](#)
- [ecmHomeCfg\\_SetSpeedPatt](#)
- [ecmHomeMot\\_MoveStart](#)
- [ecmHomeSt\\_IsBusy](#)
- [ecmHomeSt\\_GetFlags](#)

From:  
<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:  
[https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:70\\_users\\_guide:00\\_cookbook:20\\_systeminit:start&rev=1620966054](https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:70_users_guide:00_cookbook:20_systeminit:start&rev=1620966054)

Last update: **2024/07/08 18:22**