

Table of Contents

ETS-DO16N-E 1

ETS-DO16 모듈 접점 유지 기능 변경

× 접점유지 기능 사용 여부 설정에 대한 안내 페이지입니다.
모듈에 설정용 스위치가 없는 경우 유효합니다.
설정용 스위치가 있는 경우, [스위치를 설정](#)하시기 바랍니다.

ETS-DO16N-E

- ComilDE의 버전이 1.5.1.3 이하인 경우, ESI 파일을 변경해야 합니다.
 - **COMIZOA-ETS** 파일을 다운로드 받습니다.
 - 압축을 해제한 후, "COMIZOA_ETS.xml" 파일을 ..\ComilDE\Data\XML" 폴더로 복사합니다.

[ethercat](#), [이더캣](#), [ets](#), [접점유지](#)

From:
<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:
https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:70_users_guide:20_ts:ets_do_ld&rev=1611744258

Last update: **2024/07/08 18:22**