

# Table of Contents

# EtherCAT\_Setup\_Guide

- Device ID
- Device 설치
- 12V 전원 공급
- 동작 상태 확인
- 통신 상태 확인
- Device Load Check
- 드라이버 설치 실패
- 디바이스 인식 실패
- ErrorCode : -5
- ErrorCode : -8
- Device Boot Failed
- FastBoot
- Version Compare
- Software Update
- FW Update
- Driver Update (설치)
- DLL Update (설치)
- DLL Finder
- Configurator
- Configuration : 이더넷 환경 설정
- Project Manager
- Setup
- Topology View
- Net Info
- Slave Info
- Process Data
- SlotInfo
- Addressing
- Distributed Clock Delay 측정
- Reverse Connection Check
- Module Change
- Reset
- Scan Error
- 주소 읽기 실패
- OP 전환 실패
- Master-DC Invisible
- Connection Check
- EEPROM Read / Write Failed
- ESI File
- 동기 모드 (SyncMode)
- AI Monitor
- LS MECAPION : SafeOP 전환 실패
- EtherCAT State Machine
- 기본 PDO MAP 변경

From:

<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

[https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=wiki:ebook:ethercat\\_setup\\_guide&rev=1624502595](https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=wiki:ebook:ethercat_setup_guide&rev=1624502595)

Last update: **2024/07/08 18:22**