

Table of Contents


Intro	1
지원 기능	2
시작하기	2

Shell


x Shell에 대한 소개 페이지입니다.

Intro

- CLI 기반의 API 입력기입니다.
- 원활한 API 입력이 가능합니다.
- AutoComplete




- ParameterAssist




지원 기능

- API 단위 입력 테스트
- API 입력을 통한 특정 기능 반복 및 로깅
- API 수행 속도 측정
- Windows Timer Resolution 변경

시작하기



- ComilIDE 의 **Main** tab에서 **Shell** 클릭



From:
<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:
<https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=application:comiide:tool:shell:intro&rev=1543238795>

Last update: **2024/07/08 18:23**