

Table of Contents

SW ECAT Master ID, PW 분실시

× SW ECAT Master 사용중 ID, PW 정보를 찾거나 변경하는 방법에 대한 안내 페이지입니다.

이름	종류	데이터
ab (기보값)	REG_SZ	(값 설정 안 됨)
ab ID	REG_SZ	administrator
ab Password	REG_SZ	administrator

- Windows 레지스트리 편집기 실행
- 컴퓨터\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\COMIZOA\SoftEcatMaster\Administrator 접속
- ID, PW 확인 or 변경 진행

From:

<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=faq:downloadandsetup:ethercat_sw:03_id_pw&rev=1642053285

Last update: **2024/07/08 18:22**