

Table of Contents

| | |
|------------|---|
| 설정방법 | 1 |
| Info | 1 |

CycleTime

x 통신 주기 변경에 대한 안내 페이지입니다.

설정방법

- Net Info - Info 에서 변경 할 수 있습니다.



- 통신 주기를 설정할 수 있습니다.
- Download 완료 후 유효합니다.
- 입력 가능 주기는 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 이며, 출고값은 1000입니다.

Info

- Process Time (Net) : DSP-Core 0에서 통신 주기 당 통신 관련 연산을 완료하기까지 소요되는 시간입니다.
- Process Time (App) : DSP-Core 1에서 통신 주기 당 좌표 샘플링 및 기타 컨트롤에 필요한 연산을 완료하기까지 소요되는 시간입니다.
- Process Time의 단위는 us이며, 항상 CycleTime보다 작아야 합니다.

From:
<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:
https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:10_config:20_desc:20_netinfo&rev=1564366644

Last update: **2024/07/08 18:22**