

# Table of Contents

Reverse Connection Check .....	1
개요 .....	1
Info .....	2


# Reverse Connection Check

× Inport와 Outport가 잘못 연결된 Slave를 찾습니다.


## 개요



- **MisConnect** 버튼을 클릭하여 잘못 연결된 Slave를 찾습니다.



- Inport와 Outport가 잘못 연결된 Slave는 TopologyView에서 파란색 점선으로 표시됩니다.



- Scan Error에서는 'REVERSER\_CONNECTED\_SLAVE'로 에러 처리됩니다.

### Info

- EtherCAT Slave는 Inport와 Outport가 구분되어 연결됩니다.
- Inport와 Outport가 바뀐 경우 의도치 않은 순서로 연결되어 전체 Topology가 변경됩니다.
- 특히 두개 이상의 **Slave**가 잘못 연결된 경우, 정상적인 통신이 불가능할 수 있습니다.
- SCAN 완료 시, 결과 표시 전 해당 작업이 자동으로 수행됩니다.

× 잘못 연결된 모듈이 발견될 경우, 반드시 올바른 상태로 변경하시기 바랍니다.

From:  
<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:  
[https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:1\\_setup:10\\_config:20\\_desc:70\\_reverse\\_connection&rev=1586857766](https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:10_config:20_desc:70_reverse_connection&rev=1586857766)

Last update: **2024/07/08 18:22**