

# Table of Contents

Case 1 .....	1
Case 1 .....	1
Case 2 .....	1

# 주소 설정 안됨

× 서버 연결 시 Scan 후 주소값이 모두 0으로 확인되는 경우에 대한 안내 페이지입니다.

## Case 1

### Case 1

- 드라이버의 로터리 스위치를 설정하지 않음
- 로터리 스위치를 해당 드라이버의 주소에 맞게 설정함

### Case 2

- 로터리 스위치를 모두 변경하였으나 SCAN 시 주소가 “0”으로 인식됨 : 로터리 스위치의 설정 값은 무시됨
- Slave의 AddressMode가 EEPROM으로 설정되어 있음
  - DeviceID Switch가 아닌 EEPROM을 읽어 현재 주소를 반환
  - 출고 시 EepRom의 해당값은 0이므로, 모든 드라이버의 Address를 0으로 인식
- 파나소닉 드라이버의 경우 **Station Alias Selection**<sup>1)</sup> 변경
  - 그 외 제품은 제품 매뉴얼 참조

1)

Pr7.41 : 1 → 0

From:  
<https://www.comizoa.com/info/> --

Permanent link:  
[https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:1\\_setup:10\\_config:ts:20\\_address\\_read\\_failed&rev=1586842990](https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:10_config:ts:20_address_read_failed&rev=1586842990)

Last update: 2024/07/08 18:22