

Table of Contents

Connection Check	1
개요	1
Connection Failed 해결 방안	1

Connection Check

× 슬레이브 모듈의 연결 상태에 대한 안내 페이지입니다.

개요

- 물리적으로 연결되어 있지 않음.
- 슬레이브 모듈의 상태표시 패널 확인



- 상태창에 LA In / LA Out 표시가 있는 경우 LED 상태에 따라 다음의 의미를 가집니다.
 - 소등 : 물리적으로 연결되어 있지 않음
 - 점등 : 물리적으로 연결되어 있으나 통신은 하지 않음
 - 점멸 : 물리적으로 연결되어 있고, 정상적으로 통신중
- LAN Cable이 두개 연결 된 경우, LA In / LA Out 모두 빠르게 점멸중이면 정상 상태
- LAN Cable이 하나 연결 된 경우 (마지막 모듈), LA In 이 빠르게 점멸중이면 정상 상태

Connection Failed 해결 방안

- LAN Cable 확인¹⁾ 후 교체
- 또는 LAN Cable 입력 포트 확인²⁾

1)

Cat.5e 이상의 Cable 필요

2)

Inport / Outport 구분 필요

From:
<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:
https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:10_config:ts:connect_check&rev=1586859222

Last update: 2024/07/08 18:22

