

# Table of Contents

Case 1 .....	1
Cause .....	1
Solution .....	1

파나소닉, 전자기어비, electric, gear

# PANASONIC : 전자기어비가 설정 실패

× 전자기어비가 설정되지 않음

## Case 1

### Cause

- Pr0.08, Pr0.09 에서 전자기어비 설정
- 이더넷 타입이 아닌 경우 해당 파라미터는 전자기어비(1회전당 펄스수)를 설정하는 항목.
- 이더넷 타입에서는 제조사 사용 항목

### Solution

- 0x6091:1, 0x6091:2에서 전자기어비 설정

From:

<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

[https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethernet:70\\_users\\_guide:20\\_ts:panasonic\\_electric\\_gear&rev=1560402158](https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=platform:ethernet:70_users_guide:20_ts:panasonic_electric_gear&rev=1560402158)

Last update: 2024/07/08 18:22