

Table of Contents

G50 / G51 (스케일링)	1
Summary	1
Format	1
Example	1

G50 / G51 (스케일링)

Summary

- G50 : 일정 배율로 좌표계를 확대 또는 축소합니다.
 - Modal 명령으로 다음 G50, G51 명령시까지 유효합니다.
- G51 : 스케일링을 취소합니다.

Format


G50 X_Y_Z_P

- X, Y, Z : 스케일링 중심좌표
- P : 배율
 - 1/1000 지령 (1000입력 시 확대, 축소 없음)


G51

Example

- 0.5배 / 1.5배 Scaling



- 2배 Scaling, 중심좌표 지정



From:

<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=platform:gcode:20_desc:20_gcode:50_g50&rev=1596012723

Last update: **2024/07/08 18:22**