

Table of Contents

Case 1	1
Cause	1
Solution	1
Case 2	1
Cause	1
Solution	1

x 지령 펄스를 출력하지 않았는데 모터가 회전하는 경우에 대한 안내 페이지입니다.

Case 1

Cause

- 서보 드라이버의 제어모드가 위치제어 모드가 아님¹⁾

Solution

- 서보 드라이버의 제어모드를 위치제어 모드로 변경

Case 2

Cause

- 접지 처리에 문제가 있거나 전원 노이즈가 발생

Solution

- 접지 강화 및 노이즈 원인 제거

1)

PulseType Motion Controller는 위치제어 방식

From:
<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:
https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=platform:pulse:troubleshooting:move:move_without_command&rev=1544761827

Last update: 2024/07/08 18:22