

Table of Contents

- 최초 이송 후에만 위치가 불일치 하는 경우 1
- Case 1 1
- AddInfo 1
- Cause 1
- Solution 1

최초 이송 후에만 위치가 불일치 하는 경우

x 맨 처음 이동명령에서만 좌표가 일치 하지 않는 경우에 대한 안내 페이지입니다.

Case 1

AddInfo

- 서보 온(Servo-ON) 명령을 수행한 직후에 지연 없이 이동명령을 내리면 목표좌표보다 덜 이동할 수 있습니다.

Cause

- 서보드라이버가 Enable되는데 약간의 시간이 필요한데 이 동안에 명령이 출력되기 때문입니다

Solution

- 실제 ServoOn 여부를 확인하고, 이송 명령을 내립니다.

From:
<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:
https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=platform:pulse:troubleshooting:move:inaccurate_positiond_onfirst&rev=1559034447

Last update: 2024/07/08 18:22